

#### Inbetriebnahme des Dongels M210

- Auspacken des Gerätes und mit passendem USB Kabel mit dem PC, Notebook, Rechnerplatine (im weiteren Rechner genannt) ... verbinden. Anschluss am Dongel ist USB Typ C.
- 2. Am Rechner richtet sich der Treiber selbst ein und das Dongel wird erkannt.
- 3. Am Rechner den Browser öffnen und mit der IP Adresse 192.168.0.1 das Setup des Dongels aufrufen.



Sie sehen den Startbildschirm des Dongels.

Signalpegel und SIM Status werden über Symbole angezeigt. Zur Zeit ist das Menü in Englisch. An der deutschen Version arbeiten wir.

# Login für weitere Einstellungen:

				-
	Username:	admin		
	Password:	admin	•	
		Login		

Jetzt sieht man den WAN Staus mit Signalpegel, Qualität und Band. Vor dem / Strich werden die Werte im 3G oder 4G Netz angezeigt. Dahinter sieht man die Werte vom 5G Netz. Da dieses im Beispiel nicht vorhanden ist, sind die Felder leer.

System Status	APN Information	
	Network Mode	LTE
DHCP Information	Signal Quality	
Device Information	PLMN	26201
88 Internet Function	RSRP	-104/-
	RSSI	-73
Device Settings	✓ RSRQ	-13/-
Firewall	SINR	-1/-
	PCI	175/-
Ø Management	EARFCN	6400/-
	EnodeB ID	100918/-
	Cell ID	25835010/-
	CQI	5/-
	MCS	-/-
	Bandwidth	10 MHz/-

Unter DHCP Information und Device Information finden man weitere Informationen zum Gerät. Hier kann aber nichts eingerichtet werden.

### **Internet Funktionen**

Hier kann der gewünschte Netzwerk Typ ausgewählt werden. Grundeinstellung ist Automatisch uns sollte nach Möglichkeit so bleiben.



Die Button Flight Mode und Roaming sind Ja/Nein Schalter, die in der Grundeinstellung ausgeschaltet sind.

# **APN Settings**

#### Diese Einstellung ist sehr wichtig.

Die APN Daten der Netzbetreiber werden hier eingetragen. In der derzeitigen Firmware sind noch keine APN Daten im Gerät vorinstalliert. Das heißt, sie müssen für den jeweiligen Netzbetreiber eingetragen werden.

Es gibt zwar die Einstellung Auto, aber in unserem Fall wurde die Vodafone Karte nicht erkannt und musste händisch eingetragen werden. Daher empfehlen wir dies grundsätzlich einzutragen. Die APN Daten zu jedem Netzbetreiber finden Sie im Internet.

System Status 🔍	Main AP	N					
8 Internet Function	NAT:						
Network Setting	MTU:		1500				
	PDP Type	ĸ	IPV48V6				
SIM Function			Save				
Device Settings							
🕽 Firewall 😪	APN L	st					
		Default	Name	APN	Authentication	Edit	Delete
Management		0	Auto		NONE	Edit	Delete
		۲	Vodafone	web.vodafone.de	PAP&CHAP	Edit	Delete

### **SIM Funktion**

Hier wird der PIN bzw. die PIN Abfrage eingestellt.

# **Device Settings**

	IP Address Reserva	ition:		
		Save		
	Lease Time:	10	Hours	
/lanagement 🛛 🛇	IP Address Pool:	192.168.0.100	- 19	2.168.0.200
irewall ~	Secondary DNS:			
oute onfiguration	Primary DNS:	192.168.0.1		
HCP Settings	DHCP Server:			
Device Settings ^	Subnet Mask:	255.255.255.0		
nternet Function	LAN IP:	192.168.0.1		
ystem Status 🔗 👻	Main DHCP Setting			



Bei der Firewall können diverse Einstellungen vorgenommen werden, auf die wir hier nicht weiter eingehen wollen. Der Fachmann erkennt die Einstellungen. Der Laie muss hier nichts unternehmen

### Management

System Status	~	Change Password	New Username	Time Settings	Restore Factory Settin
Internet Function	~	Previous Password			
Device Settings	~	New Password:			
Firewall	~	Duplicate New Pas	sword:		
Management	^		Sav	/e	
System Settings					
System Log					
Export Log					
System Upgrade					
-)					

Hier finden Sie die Log Dateien und können Firmware Updates vornehmen

FTS Hennig GmbH 01561 Großenhain Telefon +49 3522 505076 www.fts-hennig.de

