

SpaceControl Benutzerhandbuch

Aktualisiert November 27, 2020



SpaceControl ist ein kleines Bedienteil für den Schlüsselbund mit Schutz gegen versehentliches Drücken. Dieser ermöglicht Ihnen das Ajax-Sicherheitssystem scharf zu schalten, unscharf zu schalten, den Nachtmodus zu aktivieren oder einen Alarm auszulösen.

Da die Zwei-Wege Funkkommunikation verwendet wird, erfahren Sie sofort, ob die Alarmanlage den Befehl von Ajax SpaceControl bekommen und ausgeführt hat.

Der SpaceControl arbeitet innerhalb des Ajax-Sicherheitssystems und ist über ein sicheres Jeweller-Funkprotokoll mit der Hub-Zentrale verbunden. Sie können den SpaceControl auch verwenden, um eine Alarmanlage von Drittanbietern über das Integrationsmodul uartBridge oder ocBridge Plus zu bedienen.

Der SpaceControl wird über eine mobile App für Smartphones mit iOS oder Android Betriebssystemen konfiguriert.